

Rampy z płozami Pendislide: **BASIC (6 lub 7,5 m) & START (9, 10,5 lub 12 m)**



PODŁĄCZENIE RAMPY

Możliwe różne rodzaje podłączenia



OBSŁUGA ELEKTROHYDRAULICZNA

Automat obsługujący ze skrzynką sterowniczą w kabinie



SKŁADANIE HYDRAULICZNE

- BASIC: pojedyncze (3 części)
- START: podwójne (5 części)



SCAN ME



www.joskin.com



JOSKIN 184B